

Berechnungs-Schema für Holzschiebetüren 13 mm

(Überlappung 30 mm) – siehe Blatt 63.3

Art.-Num	Artikelbezeichnung	Stück	Maß Breite	Maß Höhe
E 470/N	Schiebet. Gleitb.	1	$x - 27$	y
E 470/N	Schiebet. Gleitb.	2		
E 471/N	Laufschuh	1	$x - 27$	
E 473/H	Laufrolle	4		
Holzmaße – nach Version I				
● 13 mm Holz		2	$(x/2) - 4 + 15$	y - 13
Holzmaße – nach Version II				
● 13 mm Holz		2	$(x/2) - 4 + 15$	y - 14

x = liches Maß Breite = Profilzuschnittsmaß

y = liches Maß Höhe = "

(siehe Blatt 63.1, 63.2 u. 63.3) – alle Maßangaben in mm