



Da nach einer 3/4 Umdrehung der Schnellspannmutter ein Lösen der Verbindung erfolgt und bekanntlich durch Vibration ein Lösen von Schraubenverbindungen möglich ist, so sind zum Beispiel nach einem längeren Transport mit dem LKW bereits vorhandene Schraubenverbindungen zu überprüfen.

Alle Maße in mm!  
Die Zeichnung mit Bemassung behält grundsätzlich Ihre Gültigkeit!